

**Adresa:**

Ulice: Nová 445
PSČ: 683 54
Město: Otnice
Stát: Česká republika

Kontaktní informace:

Mobil: + 420 777 782 177
Email: info@lihneme.cz
Web: www.lihneme.cz

Škubačka drůbeže DIT RU06

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!

Záruční list

MODEL:

ČÍSLO OBJEDNÁVKY:

DATUM PRODEJE:

VÝROBCE: Dominion International Trading srl, Via del Donatore 8, Montefano, Italy

ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky



Záruční podmínky:

- Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný:
 - odevzdat návod na použití
- Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný:
 - používat výrobek podle návodu k použití
 - dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy
 - nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo
 - v případě závady je nepřipustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze autorizovaný servis
 - k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu.

**Adresa:**

Ulice: Nová 445

PSČ: 683 54

Město: Otnice

Stát: Česká republika

Kontaktní informace:

Mobil: + 420 777 782 177

Email: info@lihneme.czWeb: www.lihneme.cz

Návod k obsluze

1 Základní představení

1.1 Popis výrobku

Jedná se o hobby škubačku, která je ideální ke škubání drobné drůbeže jako holubů, křepelk, hrdliček apod. Před škubáním je nutné drůbež správně spařit viz kapitola 4.2. Menší drůbež je doporučeno držet za nohy a spouštět podél rotujícího válce. Trhací válec je vybaven 15ks škubacích prstů s kapacitou škubání 30 – 40ks drůbeže za hodinu.

1.2 Určené použití

Výrobek je určen ke škubání drobné drůbeže. Pro správné využití výrobku je třeba upevnit do zařízení (doporučena vrtačka), které bude s výrobkem otáčet. Zařízení, které bude využito k otáčení, musí být bezpečně upevněno k pracovní ploše, aby nemohlo dojít k úrazu.

1.3 Pracovní místo

V závislosti na užití výrobku se doporučuje využít stabilního pracovního místa, které při spuštění zařízení pro otáčení výrobku bude bezpečné. Individuálně se tedy pracovní místo odvíjí od možnosti provozovatele výrobku, avšak vždy je třeba dodržovat a dbát zvýšené bezpečnosti a rizik při manipulaci viz bod 1.4. Provozovatel se pohybuje na straně válce, který je upevněn do zařízení, které s výrobkem otáčí.

1.4 Riziko a bezpečnost

Při práci s výrobkem vždy používejte ochranné rukavice a ochranu celého obličeje. Nepřibližujte se k výrobku ve volném oblečení a pozor na dlouhé vlasy, hrozí nebezpečí zachycení do výrobku a následné zranění. V žádném případě nevkládejte prsty mezi drůbež a válec. Při práci se zařízením, které otáčí výrobek, vždy dodržujte bezpečnostní prvky daného zařízení viz návod. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do výrobku v průběhu jeho normálního chodu. Pravidelně kontrolujte bezvadný stav stroje.

**Adresa:**

Ulice: Nová 445

PSČ: 683 54

Město: Otnice

Stát: Česká republika

Kontaktní informace:

Mobil: + 420 777 782 177

Email: info@lihneme.czWeb: www.lihneme.cz

1.5 Zakázané použití

Výrobek je určen ke šhubání drobné drůbeže a jakékoliv jiné použití je zakázáno. Při nesprávném použití nenese prodejce či výrobce odpovědnost za způsobené škody.

2 Specifikace

POPIS	HODNOTA	JEDNOTKA
Počet šhubacích prstů:	15	ks
Délka	16	cm
Šířka	15	cm
Výška	15	cm
Hmotnost	0,4	kg
Průměr osy:	0,4	cm
Délka osy k upevnění	3,5	cm

3 Skladování a instalace

3.1 Skladování

Šhubačku skladujte na suchém místě.

3.2 Umístění stroje

Šhubačka je přenosná a nevyžaduje speciální základ, musí být však umístěna na vodorovnou a pevnou podlahu. Pracovní plocha, musí být řádně osvětlené, dobře větrané a musí splňovat platné směrnice týkající se hygieny a bezpečnosti práce. Při umísťování stroje věnujte pozornost délce přívodního kabelu a umístění zásuvky. Pod válec umístěte nádobu na peří.

4 Obecné pokyny k použití

4.1 Opatření před použitím

Ujistěte se, že všechny části jsou správně nainstalované a připojené. Provozovatel musí být informován o bezpečnosti práce a o možném riziku, které použití výrobku přináší. Výrobek společně se zařízením musí být pravidelně kontrolován a udržován. Kontrolu, údržbu a likvidaci výrobku a zařízení může provádět pouze kvalifikovaná osoba – osoba, která četla manuál a je chráněna bezpečnostními prvky jako jsou rukavice, ochrana obličeje

**Adresa:**

Ulice: Nová 445

PSČ: 683 54

Město: Otnice

Stát: Česká republika

Kontaktní informace:

Mobil: + 420 777 782 177

Email: info@lihneme.czWeb: www.lihneme.cz

4.2 Operace před spuštěním

Ponořte drůbež, která má být oškubána do horké vody o teplotě 60-70°C, aby se peří dalo lehce oškubat. Nepřekračujte teplotu a dobu ponoření. Delší čas ponoření může způsobit vaření některých částí masa a kůže a to může způsobit při šhubání problém.

4.3 Příprava a spuštění

Nejprve si připravte zařízení, do kterého upevníte zakoupený výrobek. Zařízení musí vykonávat otáčky o dostatečné rychlosti a síle aby byla šhubačka funkční. Doporučujeme použít vrtačku s přívodem elektrické energie. Důležité je, aby zařízení bylo připevněno na vhodném pracovním místě viz bod 1.3. Dbejte bezpečnosti při práci a možnosti rizik viz bod 1.4.

4.4 Běžná práce

- a) Při šhubání, musí obsluha stát na u přístroje na straně válce.
- b) Zapněte zařízení s připevněným výrobkem, když je prázdné.
- c) Vezměte drůbež do ruky a položte ho na rotující válec.
- d) Otáčejte ptáka, aby se usnadnilo jeho celé oškubání.

Stroj neodstraní peří na křídlech, protože jsou moc hrubá. Nedržte drůbež za krk.

4.5 Ukončení práce

- a) Vypněte zařízení a odstraňte výrobek
- b) Odpojte zařízení ze sítě
- c) Vyjměte nádobu na peří zpod válce a vyprázdněte ji
- d) Opláchněte válec