



BA-1270
9 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

1	Zemnicí přípojka	
2	Přípojka plotu	
3	Zemnicí/nosná ty	
4	Vypínač	
5	Kontrolky	
6	Otvor pro kabel 12 V	

Napájení běžnou baterií 9 V, volitelně lze zařízení napájet rovněž akumulátorem 12 V s kapalnou náplní! Elektrický ohradník se (ve stáji) nesmí používat jako zvířecí trenažér!

a.) Montáž

Provedte montáž zemnicí tyče (3) dle horního obrázku, přiložený zemnicí kabel (7) přišroubujte upevňovacím šroubem k zemnicí tyči. Zemnicí tyč zatlučte do země až po oblouky a poté zařízení nasadte rovněna přišroubované oblouky, viz obrázek výše.

b.) Popis funkce zařízení

- Přístroj otevřete stisknutím víka na obou stranách a současným vytažením.
- Vložte baterii do schránky a připojte k zařízení. Zavřete víko.
(Používejte zařízení jen v vzpřímené poloze a s pevně uzavřeným víkem)

Uvedení zařízení do provozu bez připojení ohrady:

- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka [4]
- Když bliká (dvojitě) kontrolka [5] v intervalu asi 1,3 s, je zařízení funkční a pracuje v režimu EXTREM (velká síla rány při vyšší spotřebě elektrického proudu).
- Když stisknete tlačítko [4] podruhé, přepne se zařízení do režimu ECO s menším výkonem a příkonem proudu. Ten je signalizován jednoduchým blikáním v intervalu asi 1,3 s.
- Když stisknete tlačítko [4] potřetí, zařízení se vypne. (neblinká)

Tip:

Pokud po zapnutí kontrolka [5] neblinká nebo bliká červeně, musíte zkontrolovat správné pólování baterie a minimální napětí asi 6 V, příp. nechat zařízení zkontrolovat odborníkem!

c.) Popis funkce s připojenou ohradou (ohrada + uzemnění)

Když bliká kontrolka [5] červeně (bateriové napětí pod 6 V), musíte vyměnit baterii.

Kontrolka [5] slouží jen pro kontrolu funkce, takže nereaguje na závady v ohradě nebo na výpadek napětí ohrady.

Pravidelná kontrola napětí (>2,5 kV) na ohradě je proto nezbytná.

Při provozu s napětím 12V má přístroj ochranu proti vybití. Je indikována červeným blikáním kontrolky.

Jestliže bliká kontrolka [5] rychleji než asi 1x za sekundu, je třeba zařízení ihned odpojit a před opětovným uvedením do provozu odborně zkontrolovat.

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

Obrat'te se na prodejce.