



BA-1274
12 V

KERBL



(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d` utilisation	2
(EN)	Instruction manual	3
(IT)	Istruzioni per l`uso	4
(ES)	Manual de instrucciones	5
(PT)	Manual de instruções	6
(NL)	Gebruiksaanwijzing	7
(SV)	Bruksanvisning	8
(FI)	Käyttöohje	9
(DA)	Betjeningsveiledning	10
(NO)	Bruksanvisning	11
(PL)	Instrukcja obsługi	12
(HU)	Kezelési útmutató	13
(SK)	Návod na obsluhu	14
(CS)	Návod k použití	15
(HR)	Upute za rukovanje	16
(RO)	Manual de utilizare	17
(RU)	руководство по обслуживанию	18
(SI)	Navodila za uporabo	19
(EE)	Seadmeõhine kasutusjuhend	20
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	21

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

	1 Připojení solár / 230V- síťový adaptér + ochranný kryt
	2 Otočný prvek plynulého nastavení výkonu
	3 Kontrolka Baterie
	4 Kontrolka napětí plotu
	5 Zemnicí přípojka
	6 Přípojka plotu
Možné zdroje proudu: -12 Voltů, 12 Voltů + solární nebo -9 Voltů, 9 Voltů + solární nebo -230 Voltů síťový provoz (Síťového napáječe Art.-Nr: 371012) Elektrický ohradník se (ve stáji) nesmí používat jako zvířecí trenažér!	7 Uzavírací kryt (slouží k uzavření horní části se spodní částí!)

a.) Popis funkce přístroje

Přístroj se otevírá otevřením uzavíracího krytu (7) na obou stranách. Akumulátor nasadit do spodní části, odvětrávací vedení akumulátoru (pokud je k dispozici) skrz vyhloubení položit směrem ven! Při napojení akumulátoru dbát na správné pólování (červená + a černá -). Před uvedením od provozu přístroj opět uzavřít. Přístroj uvést do provozu **bez** plotu a země. Když bliká světlo plotu (4) zeleně, je přístroj funkční. Pokud ještě bliká světlo akumulátoru (3) červeně musí být na akumulátoru zkontrolováno napětí. Pokud světlo plotu (4) neblinká, zkontrolovat pólování připojovacího kabelu k akumulátoru příp. přístroj nechat zkontrolovat odborníkem. Přístroj provozovat pouze nastojato a s uzavřeným krytem, viz obrázek vpravo nahoře!

b.) Popis funkce s připojeným plotem (plot + uzemnění)

	Kontrolka Baterie (3) bliká červeně	Kontrolka plotu (4) bliká zeleně	Tikání	Výstupní napětí	provoz 12 V	provoz 9 V 0,5 J
1	NE	ANO	ANO	> 3500 V = minimální požadavek	O.K. (>12,2V)	O.K. (>6V)
2	NE	NE	ANO	< 3500 V ; pomocí otočného ovladače (2) zvyšujte výkon, dokud nezačne blikat kontrolka plotu (4) Pozor: Čím vyšší je toto nastavení, tím vyšší je rovněž příkon! Nebliká-li zelená kontrolka plotu (4) ani v krajní poloze, zjistěte příčinu závady dle přiloženého návodu k obsluze (obrázek 2, s. 5)!	O.K. (>12,2V)	O.K. (>6V)
3	ANO	ANO	ANO	> 3500 V = minimální požadavek a:	Brzy nabijte, resp. vyměňte	Brzy vyměnit
4	ANO	NE	ANO	< 3500 V ; pomocí otočného ovladače (2) zvyšujte výkon, dokud nezačne blikat kontrolka plotu (4). Nebliká-li kontrolka ani v krajní poloze, zjistěte příčinu závady dle přiloženého návodu k obsluze (obrázek 2, s.5)!	Brzy nabijte, resp. vyměňte	Brzy vyměnit
5	ANO	NE	NE	Výpadek impulzů, při provozu 12 V je aktivovaná ochrana proti hlubokému vybití	Neprodleně dobijte, resp. vyměňte	Okamžitě vyměnit
6	NE	NE	NE	viz a.) Funkční popis zařízení, bez plotu a uzemnění		

Barevným označením otočného knoflíku (2) je symbolizována spotřeba proudu k síle rázu (např. zelená oblast redukována síla rázu s menší spotřebou proudu, červená vysoká síla rázu se zvýšenou spotřebou proudu)

[*v závislosti na daném typu zařízení]. Pokud zelená kontrolka (4) bliká rychleji než 1x za sekundu, neprodleně zařízení vypněte. Před opětovným uvedením do provozu zařízení musí zkontrolovat odborník.

V zájmu prodloužení doby provozu nabízíme různé solární moduly s držáky. Příslušenství k tomuto zařízení získáte prostřednictvím svého specializovaného prodejce!

!!! Pozor: Zemnicí tyče nejsou standardní součástí (použijte nejméně 3 zemnicí tyče o délce cca 1 m)!!!

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy: Obrátte se na prodejce.