

## NÁVOD K POUŽITÍ:

### Výhřevná gumová podložka k napáječce nebo misce na vodu KERBL 24x24 cm

#### Bezpečnostní pokyny:

Před použitím zařízení si pozorně přečtěte následující pokyny. Mějte tento návod k obsluze na bezpečném místě.

#### Pozor:

- Nebezpečí fyzického zranění lidí, zvířat a materiální škody, pokud je použita nesprávně.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a slabých lidí.
- Zajistěte, aby zařízení používali pouze lidé, kteří mají odborné znalosti.
- Topná deska není zařízení k vytápění místnosti; jeho zahřívací účinek je cítit pouze lokálně v bezprostřední blízkosti povrchu.
- Povrch varné desky hřeje, neumísťujte na ni předměty s povrchy citlivé na teplo.
- Zajistěte, aby žádné hořlavé nebo snadno hořlavé materiály nebyly umístěny v blízkosti varné desky.
- Povrch podložky se zahřeje a dosahuje max. teploty 45 °C
- Topná deska může být provozována pouze s napájecím zdrojem, který odpovídá specifikacím na typovém štítku, zkontrolujte provozní napětí, které je uvedeno na typovém štítku.
- Provozujte zařízení pouze na specifikovaném síťovém napětí.
- Pokud se technické údaje na topné desce stanou nečitelné, nepoužívejte ji.
- Pro bezpečnost lidí zvířat a majetku, musí být přístroj připojen pouze k hlavní síťovým zásuvkám, které jsou propojeny s proudovým jističem.
- Zakryjte všechny elektrické napájecí kabely tak, aby byly chráněny proti okousání.
- Používejte pouze materiály odolné proti okousání, neumožňující elektrické napájecí kabely dostat do kontaktu s olejem nebo ostrými hranami.
- Nedovoľte, aby se dostala podložka do kontaktu s materiály, které gumu poškodí.
- Zkontrolujte funkci varné desky před prvním použitím.
- Výhřevnou podložku nepoužívejte, pokud je poškozen gumový plášť nebo napájecí kabel.
- Nepokoušejte se opravit poškozenou desku nebo napájecí kabel sami.
- Napájecí kabel může být vyměněn pouze výrobcem.
- Nevystavujte výhřevnou podložku žádné tlakové síle s ostrými nebo špičatými předměty. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel.
- Nenoste výhřevnou podložku za kabel.
- Před přemístěním nebo čištěním výhřevné podložky vždy vyjměte ze zásuvky.

#### Použití:

Výhřevná podložka se používá k vytápění a ochraně napájení před mrazem. Každé jiné použití se považuje za nesprávné. V případě nesprávného použití, manipulace nebo úpravy na zařízení se záruky a závazky výrobce považují za neplatné.

**Funkce:**

Výhřevná podložka obsahuje elektrický topný vodič, který rovnoměrně ohřívá pevné gumové pouzdro výhřevné podložky. Může být použita v interiéru nebo venku.

**Nastavení a uvedení do provozu:**

Postupujte následovně

1. Zkontrolujte, zda nemá podložka žádné viditelné vady.
2. Umístěte výhřevnou podložku na rovný povrch. Pro lepší optimalizaci přenosu tepla do napáječky by měla být podložka umístěna na izolovaném povrchu (např. polystyrénové tvárnice, kus starého koberce nebo dřevěné desce apod.).
3. Připojte síťovou zástrčku do zásuvky 230V. Po krátké chvíli se podložka zahřeje.
4. Pro vypnutí výhřevné podložky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Poznámka: Topná deska dosáhne své maximální povrchové teploty až po cca. 1-2 hodinách v závislosti na okolní teplotě a izolaci podkladu.

**Údržba a čištění:**

Pozor: Nebezpečí fyzického zranění lidí a zvířat a materiální škody.

Provádějte údržbu pouze, pokud je zástrčka odpojena ze sítě.

Při provádění čištění a údržby dodržujte následující pokyny: Udržujte přístroj chráněný před prachem a nečistotami. Čistěte přístroj pouze měkkým hadrem nebo vlhkou utěrkou. Hadřík nebo ručník by měl být bez benzínu nebo jiných rozpouštědel, mohla by poškodit výhřevnou podložku. Výhřevnou podložku nikdy neponořujte do vody. Výhřevnou podložku nikdy nečistěte proudem vody.

**Technické parametry**

Napětí: 24 V, 50 Hz

Výkon: 18 W

Třída ochrany: III

Stupeň ochrany proti vodě: IPX7

Rozměry: 240 x 240 x 7 mm

Hmotnost: 1,2 kg

**Prohlášení o shodě**

Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek / zařízení popsané v tomto návodu splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení a předpisy. Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi Evropské unie. Prohlášení o shodě si můžete prohlédnout na [www.kerbl.com](http://www.kerbl.com)

**Likvidace elektrických a elektronických zařízení**

Likvidace tohoto zařízení po jeho životnosti odpovědností provozovatele. Dodržujte prosím platné národní předpisy. Zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V souladu s ustanoveními směrnice EU o likvidaci Elektrických a elektronických zařízení, zařízení lze bezplatně zlikvidovat v místním sběrném nebo recyklačním středisku. Správná likvidace pomáhá zajistit ochranu životního prostředí a zabraňuje jakýmkoli nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí.