

CZ

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

Mačkač obilí CLEO MB04 - 0,75k

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD!!!

1. Použití:


Je určen k drcení obilných zrn, zejména ovsy a ječmene, pro krmení koní.

2. Technické specifikace:

- Napájecí napětí: 230 V; 50 Hz.
- Výkon motoru / otáčky: 0,75 KW; 1500 otáček / min.
- Provozní režim: Po hodině provozu se doporučuje 20minutová přestávka;
- Výkon mletí: - 60 kg/h;
260x450x700 mm.

3. Součásti:

1. Nádrž na potraviny
2. Vypouštěcí žlab
3. Drticí válce
4. Motor
5. Podpěra
6. Spínač



4. Provoz:

Mlýnek umístěte do místnosti bez vlhkosti a prachu a položte jej na kus gumy;

Napájí se z bipolární zásuvky s ochranným kontaktem;

Pod výsypný žlab (2) umístěte nádobu na sběr rozlámaného zrna;

V závislosti na mletých zrnech se nastaví štěrbina na dně podávacího žlabu (1);

Je vyladěna pro ječmen a oves, pro obiloviny musí být štěrbina větší.

Po uzavření spínače (6) se spustí drcení.

V případě zablokování motoru otevřete spínač (6), odpojte mlýnek od napájení, sklopte podávací nádobu (1) a vyčistěte mlýnek od zbytků zrn mezi válci (3). Sklopí se zpět na místo a provoz se obnoví.

Na konci mletí se má za to, že veškerý materiál z mlýnku bude vyprázdněn, a teprve poté se zastaví motor. (V opačném případě při dalším použití hrozí zablokování motoru a jeho spálení).

CZ

POZOR!

- Používají se pouze suchá zrna bez tvrdých nečistot, které by mohly zničit válce.
- Nepoužívejte mlýnek, pokud byl přenesen ze studeného do horkého stavu nebo naopak (nechte 30 ÷ 45 min. na rozemletí).
- aklimatizaci).
- Je zakázáno používat mlýnek bez ochranného krytu hnacího řemene!
- Je zakázáno vkládat ruku do podávacího ústí za chodu stroje!
- Případné opravy se provádějí po odpojení motoru od elektrické sítě!

Záruční list

MODEL:
ČÍSLO OBJEDNÁVKY:
DATUM PRODEJE:
VÝROBCE: S.C.IPEE-ATI S.A., Albesti u.5, Curtea De Arges, Romania
PRODEJCE: BRAVSON GROUP s.r.o., Hovorany 835, 696 12 Hovorany
ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky

Záruční podmínky:

- Při předání výrobku uživateli je prodávající povinný:
 - odevzdat návod na použití
- Aby kupujícímu byl poskytnutý bezplatný servis po dobu záruční doby, je kupující povinný:
 - používat výrobek podle návodu k použití
 - dodržovat podmínky přepravy, skladování a úschovy
 - nepoškodit výrobní pečeť a sériové číslo
 - v případě závady je nepřípustný zásah jiných osob, opravit závady je oprávněn pouze autorizovaný servis
 - k uznání záruky je potřeba doložit doklad o nákupu.

Prohlášení o shodě

SC IPEE ATI S. A. Str. ALBESTI, no.5 Arges , zajišťuje, garantuje a ve smyslu ustanovení zák. OUG 20/2010, že výrobek: RUČNÍ DRTIČ OVOCE, na které se toto prohlášení vztahuje, neohrožuje život, zdraví, bezpečnost, nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá SR ST: 265/2010

GENERAL MANAGER
L.S.



CONFORMITY CONTROL
L.S.