

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Odpuzovač krteků a hrabošů KERBL PULSAR

1 Obecné

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt. Tento návod k obsluze obsahuje návod k použití a bezpečnostní pokyny. Před uvedením odpuzovače do provozu si prosím pozorně přečtete návod a poznamenejte si předpisy a příslušné informace. Uchovejte tuto uživatelskou příručku na bezpečném místě pro pozdější použití.

2 Účel použití

Ultrazvukový plašič hrabošů slouží k odplašení a odstrašení různých druhů hlodavců ze zahrad. Zařízení se instaluje na volném prostranství pomocí zemnicí tyče. Zařízení je určeno pro venkovní použití a má krytí IP44. Neúmyslné použití a manipulace se zařízením zruší nároky na záruku a odpovědnost.

3 Bezpečnostní pokyny

POZOR!

Nebezpečí fyzického zranění a věcných škod při nesprávném použití.

- Zajistěte, aby zařízení používali pouze osoby, které mají k tomu potřebné dovednosti.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Někteří lidé mohou slyšet zvuk. Umístěte zařízení, co nejdále od míst, kde by se mohli nacházet lidé s citlivým sluchem, děti nebo kojenci.
- Chraňte zařízení před extrémními povětrnostními vlivy, zejména mokrem.
- Za žádných okolností neponořujte zařízení do vody ani jej nenechávejte stát ve vodě (např. při dlouhodobém dešti).
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou poškozené části krytu, napájecího zdroje nebo napájecího kabelu.
- Pokyny pro údržbu a čištění: Pravidelně odstraňujte prach a nečistoty a jednou týdně kontrolujte zařízení, zda není poškozené.

4 Pokyny pro baterie/nabíjení

- Používejte pouze baterie, které jsou uvedeny v technických údajích.
- Udržujte baterie mimo dosah ohně nebo zdrojů extrémního tepla.
- Nepoužívejte baterie různých typů nebo s různou dobou použitelnosti. Vždy vyměňte všechny baterie současně.
- Pokud ultrazvukový plašič hlodavců nebudete delší dobu používat, vyjměte z přihrádky na baterie všechny baterie. Tím zabráníte vytečení baterií a způsobení potenciálního poškození vašeho zařízení.
- Pokud jsou vloženy nové baterie nebo zařízení nebylo delší dobu používáno (> 1 měsíc), mohou být baterie prázdné nebo vybité.

5 Jak to funguje

Druhy žijící v podzemí spoléhají na svůj ostrý sluch a čich, jakož i na vnímání nejmenších pohybů a otřesů země. Tyto schopnosti je varují před možným nebezpečím. Odpuzovač hrabošů kombinuje tyto dvě vlastnosti, aby podnítil podzemní zvířata k vyhledání nového místa. Zvuk vibruje uvnitř tyče ve 15sekundových intervalech vytváří zastrašující zvuk, který odplaší všechny hlodavce v okruhu 650 m2.

- Plašič na hraboše je účinný na kruhové ploše s průměrem 30 metrů. V tomto prostoru nesmí být žádné překážky. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, doporučuje se použít dvě překrývající se systémové jednotky.
- Umístěte plašič hraboše do bezprostřední blízkosti největšího výběhu hlodavců.

Účinný proti následujícím hrabavým hlodavcům: rejsci, hraboši, polní myši, krtci

6 Instalace

- (1) Pro otevření odšroubujte zelený horní kryt proti směru hodinových ručiček
- (2) Vyjměte přihrádku na baterie a vložte 4 x LR20 1,5 V baterie, jak je uvedeno v technických údajích. Pokud je instalace baterie správná, měli byste do 15 sekund slyšet první vibrační zvuk.
- (3) Poté, co se přesvědčíte, že jsou baterie vložena správně, zasuňte zpátky přihrádku s bateriemi a utáhněte horní kryt, abyste zajistili 100% maximální ochranu proti povětrnostním vlivům.
- (4) Vložte odpuzovač do země téměř po horní kryt. Váš odpuzovač teď bude pracovat ve dne i v noci.

Důležité:

- (1) Po zasunutí do země musí být kryt zařízení nasazen, aby nemohlo dojít k poškození vodou deštěm nebo postřikem.
- (2) Před vložením zařízení do tvrdé země vykopejte vodičí otvor. Neklepejte ani nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak můžete zařízení poškodit.
- (3) Efektivní plocha závisí na charakteristikách země. Suché, písčité nebo drnové půdy nevedou akustický signál příliš dobře, takže v takových oblastech je lepší použít dva plašiče. Jílovitá zemina je nejlepším vodičem akustického signálu.
- (4) Neočekávejte okamžitou reakci, protože zařízení se musí používat až 7 dní předtím, než hlodavci utečou.

7 Technické údaje:

Napájení: 1,5V (4xLR20 baterie)
 Rozměry: 41,5 cm (D) x 8 cm (průměr)
 Hmotnost: 360 g bez baterií
 Frekvence: 300 Hz
 Efektivní plocha: cca. 650 m²



Elektronický šrot

Likvidace tohoto zařízení po jeho životnosti je odpovědností provozovatele. Dodržujte prosím platné národní předpisy. Zařízení se nesmí likvidovat s domácím odpadem. V souladu s ustanoveními směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení lze zařízení bezplatně zlikvidovat v místním sběrném nebo recyklačním středisku odpadu. Případně jej lze vrátit prodejci, kteří nabízejí sběrnou službu. Správná likvidace pomáhá zajistit ochranu životního prostředí a zabraňuje jakýmkoli nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí.



Značka CE / prohlášení o shodě CE

Albert KERBL GmbH tímto prohlašuje, že výrobek/přístroj popsany v tomto návodu splňuje základní požadavky a další příslušné předpisy a směrnice. Značka CE označuje shodu se směrnicemi Evropské unie.