

Oficiální distributor pro Českou republiku:

BRAVSON.CZ
VELKOOBCHOD | FARMÁŘSKÉ POTŘEBY

ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ A POPIS ZAŘÍZENÍ

Elektrický lapač hmyzu KERBL MINIKILL

Konstrukce

1. Vysokonapěťová mřížka 1000 V
2. Bezpečnostní mřížka
3. Zástrčka
4. UV lampa
5. Přihrádka na hmyz

NOMINÁLNÍ NAPĚTÍ	SPOTŘEBA ENERGIE	DOSAŽ	ROZMĚRY
230 V / 50 Hz	4W	20m ²	76x115x180 mm

Spotřebič a jeho provoz

Jedinečný a roztomilý design, mini-velikost, bezdrátová zástrčka umožňuje úzký kontakt se stěnou, zabírá málo místa. Vestavěná LED UVA-lampa, jemně osvětlená bez oslňování, lze použít jako noční světlo.

UVA spektrum LED lampy je účinné pro přilákání a zachycení komárů a jiného okřídleného hmyzu, bezpečné pro člověka, aniž by uvolňoval škodlivé a jedovaté látky. Vnitřní vysokonapěťový gril zabije tento hmyz, pomáhá snižovat šíření nemocí. Je ideální pro různé vnitřní prostory, jako je obývací pokoj, ložnice, kuchyň, kancelář, zasedací místnost atd.

Použití

Zapojte jednotku přímo do zásuvky (220-230 V ~ 50/60 Hz) ve vaší místnosti.

Čištění a údržba

Odpojte jednotku ze zásuvky ve svislé poloze, abyste zabránili rozptýlení mrtvého hmyzu. Zmáčkněte hřebeny na přihrádce pro hmyz (sponky), abyste jej vytáhly. Vyjměte přihrádku a vyčistěte mrtvý hmyz, poté jej po očištění a vysušení řádně vraťte do původní polohy. Očistěte prosím povrch výrobku vlhkým hadříkem. Nesmí nasát žádné silné rozpouštědlo jako alkohol, benzín a benzen. Nenanáší se aby se zabránilo poškození povlaku produktu. Pečlivě jej vyčistěte, aby nedošlo k úniku vody do vnitřku produktu. Voda nebo kapalina mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo nehodu. Produkt tedy používejte za zcela suchých podmínek, v suchém prostředí.

Upozornění

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, je zakázáno připojovat a odpojovat jednotku do/z elektrické zásuvky s mokřými ruky.
- Není dovoleno dotýkat se vysokonapěťového grilu jakýmkoli předměty nebo rukou, aby nedošlo k úrazu nebo šoku elektrickým proudem.
- Příklad by měl být zapojen do zásuvky úplně a pevně, aby nedošlo k jeho poškození náhodným zásahem pádu.
- Nepoužívejte jej ve vlhkých místnostech, jako je koupelna, prádelna, sauna atd.
- Zástrčku moskytiéry uchovávejte mimo dosah dětí.
- V případě poruchy se nikdy nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit sami!

Náležitým způsobem provedená likvidace přístroje po ukončení jeho funkčního uplatnění je povinností provozovatele. Dodržujte příslušné předpisy své země. Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem. V rámci směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických starých přístrojů bude tento přístroj bezplatně přijat na komunálních sběrných místech, popř. ve sběrných druhotných surovin, nebo ho lze vrátit odborným prodejcům, kteří nabízejí servis přijetí těchto přístrojů. Náležitým způsobem provedená likvidace napomáhá ochraně životního prostředí a zamezuje možným škodlivým účinkům na člověka a okolní prostředí. WEEE-Reg.-Nr. DE23773535

