

CZ

NÁVOD PRO UŽIVATELE

Odpuzovač kun, lišek a hlodavců – AC1100

AC1100 - vybaven infračerveným detektorem pohybu, vysílá proměnné ultrazvukové vlny, při detekci pohybu působí několik desítek sekund a vydává slyšitelné zvuky, vybaven výkonným volitelným bleskem, napájen 6V zdrojem (zapojen do zásuvky 230V).

Pro použití venku i v interiéru. Operační rádius pohybového senzoru 3-6 metrů. Vybaven 2 potenciometry pro nastavení záblesků a frekvence tónu.

Provoz

Díky velmi širokému a vysokému frekvenčnímu rozsahu a všesměrovému pokrytí prostoru účinně bojuje proti škůdcům, jako jsou kuny, krysy, lišky, vydry, lasičky, tchoři, a jiní hlodavci. Ultrazvukové vlny působí na nervový a sluchový systém škůdců a znepříjemňují jim pobyt v oblasti působení plašiče. Působí na ploše cca 1500 m²

1. Připojte odpuzovač. Rozsvítí se kontrolka a přístroj okamžitě vydává ultrazvukové zvuky.
2. Vysokofrekvenční reproduktor detektoru generuje silné zvukové vlny 10 kHz - 75 kHz.
3. Účinnost plašiče lze pozorovat po několika týdnech.
4. Nejvytrvalejší škůdci opustí prostor po 6 týdnech.
5. Zařízení by mělo fungovat celoročně ve dne i v noci. Spotřeba proudu je minimální.

Bezpečnostní opatření

1. Zařízení nezpůsobuje rušení televizních ani rozhlasových přijímačů, elektronických zabezpečovacích systémů ani detektorů kouře a požáru.
2. Neotevírejte kryt odpuzovače a nedotýkejte se reproduktorů prsty.
3. Nepoužívejte zařízení při příliš nízkých nebo vysokých teplotách ani v prašném nebo silně vlhkém prostředí.
4. Zařízení je vhodné pro použití uvnitř i vně budov.
5. Nepoužívejte poškozený odpuzovač (například s poškozeným napájecím kabelem nebo prasklým krytem), protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Poškozené vodiče nespojujte kroucením.

UPOZORNĚNÍ: V případě jakýchkoli nejasností a problémů, které se mohou vyskytnout během provozu a které nejsou uvedeny v tomto návodu, se obraťte na dodavatele pro získání informací o možných řešeních.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Symbol uvedený na výrobcích a v dokumentaci označuje, že vadné elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem. Správný postup při likvidaci, recyklaci, opětovném použití nebo využití součástí je odevzdat je na specializovaném sběrném místě. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte na místním úřadě. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Pokud potřebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele (platí pro podnikové uživatele v Evropské unii).

